



遙控器使用說明



- 1.依箭頭方向打開蓋子。
- 2.放入電池，確保
"+" 和 "-" 方向正確，
對齊卡槽並合上蓋子。



- 遙控器使用2個四號(AAA)鹼性電池。
- 請勿混用新舊電池或不同種類電池。
- 長時間不使用時，請取出電池並妥善保管。
- 產品不含電池。
- 請依廢棄物清理法處理廢棄電池。

* 以實際產品為主